第1節 図面管理での便利な機能

第1項 複写後設計(複写先ページを指定)

1度作成した設計データを元にして,別の設計データを作成する場合は「複写後設計」で行います.「複写後設計」で行うと,設計データのみの複写になりますので,隠線処理や編集などの データは複写されません.

1. データを選択し,右クリックの【墓石設計】-【複写後設計】-【複写先ページを指定】 をクリックします.



2. 図面管理の画面が上下2段に表示されるので,下段(複写先の指定)のページ名を複写したいページ名(【内田霊園】)に合わせます.



- 3. 画面左下の【OK】を押します.
- 4. 確認メッセージが表示されるので【OK】を押します.
- 5. 外柵管理情報入力画面が表示されるので,外柵名称(今回は「内 田家之墓」)を入力し【OK】を押します.

【OK】を押すと墓石設計が起動します.

-	PREMIZING	
o Bhn	DODASHI48 Prostanta	•
nite@		
UNIO!	C DECEMBER OF	٠
8460	1	
GUMPIN	1	
188210		_
	T LITCHROMESTER	
100612	8	
新活業市でい		
107102		
(\$1500)		
TILINE		
TEL2Q		
ERCI MA		

第2節 墓石設計での便利な機能

第1項 連続配置

小柱などを等間隔で配置する場合や,敷石などを敷き詰める場合など,同じ形状の部材を連続して配置する機能です.



まず,右図のように,小柱を配置したい範囲に,配置基準部材を配置します. (今回はすでに配置済みの外柵を使用します)



部材配置ウィンドウの,配置基準部材の手前左(配置範囲の基準になる点)に基準点を設け,右 クリックメニューから【連続配置】を選択します. 連続配置設定画面が表示されます.





連続配置設定画面

次に,連続配置設定画面が表示されたまま,部材配置 ウィンドウの,配置基準部材の奥左(配置範囲のもう 一方の点)を指定します.

これで,配置範囲が取得できたので,【配置範囲取得】 をクリックします.



次に,配置したい部材の数を設定します.今回は Y方向(奥行方向)に7個配置したいので,右図 のように,部品数[Y]のところに《7》と入力しま す.



● __● __● 間隔計算(-))
 ○ __● __● __● 間隔計算(0)
 ○ __● __● __● 間隔計算(±)

配置の仕方を選択します.

右図のように【間隔計算(-)】を選択します. 配置の設定が整ったので,【連続配置実行】をクリックします





第2項 複合部材

以上の手順で作成した小柱をまとめて移動させるには「複合部材」機能を使用します. 「複合部材」とは複数の部材を一時的にグループ化し,1つの部材として移動や回転をする時に 利用します.

視点を正面視点にし,部材選択ボタンを押して, 小柱の部材7つと配置する時に使用した基準部材 (右図では MR004)を全て選択します.





右クリックメニューの【複合部材設定】を選択します. 選択した部材が複合部材として生成されます. 複合部材を変更する場合は,部材を選択し【部材変更】を選択します. 今回は,90度回転して後の「BK003」に2点で配置します.



複合部材は部材に角度がつけられていたり, 設計データにエラー線が表示されている状態で はうまく生成されません.エラー線が表示され ない状態で行ってください.

複合部材と組合せ部材の違い

複合部材と組合せ部材は,どちらも複数の部材を1つの部品にまとめる時に 使用します.それぞれ以下の特徴があります.

複合部材 … 複数の部材を一時的にグループ化します. 解除してもとのばらばらの状態に戻すことができます. 寸法は CX * CY * CZ で表示されます.

組合せ部材... 複数の部材を完全に1つの部材にします. 一度組合せ部材にすると,解除してもとの状態に戻すことはできません. 寸法は標準部材同様,A*B*Hで表示されます.

第3項 設計データの追加と部材の2点指定

設計 データの追加とは,すでに作成したデータを別の外柵データにコピーする機能です. 石塔や墓誌・カロートなど常に同じような形状の部材を配置する際に便利です.

(外柵に「1-2 丘カロート」石塔に「1-3 石塔」というデータを使用します。) 今回は丘カロートの外柵に石塔一式を追加します.

- 1. 【設計データ追加】ボタンを押します.
- 2. 石塔(1-3石塔)を選択し、【OK】をクリックします.
- 3. 点線で石塔一式が表示されるので,丘カロートの設計色「MR」をOFFにして,【2点指 定】と【配置基準線分選択】を選択し、石塔の真ん中の部材の後ろの線(A)を選択し[右 クリック]の【複写先指定】をクリックします.



石塔一式のデータを作る際に,後ろの芝台を一番初めに積んだので,設計データ追加の際は 最初に積んだ芝台の部材を基準点としてください.(この基準点が正しくないと配置後に部 材が飛んでしまう場合があります)また、2点指定で頂点を選択すると、左右の部材の頂点 をとってしまう可能性があるので、【配置基準線分選択】で確実に真ん中の部材の2点を設 定します。

 次に外柵側の頂点を指定しますので、「MR」の表示をONにし、カロート天板の後ろ上2 点を選択し、右クリックの【複写実行】を選択します。
 カロートの後ろ合わせに石塔が配置されます。

第4項 位置情報の再構築(部材の複数移動)

位置情報の再構築とは,部材の関連や位置情報を再計算し設計データを補正する機能です. 石塔データをまとめて動かす際などに便利な機能です.

今回は,石塔の芝台(後)を基準に配置した石塔を,後から「50分」離れた場所に移動する方 法をご説明します.

1. 石塔一式の中で一番初めに積んだ部材(配置番号が一番若いもの)今回の場合は、「GY015」 を【部材変更】し,移動Yに「-50」と入力して右クリックの【変更配置実行】をします.



2. 「GY015」に合わせて他の部材を移動しますので, 「〒 【位置情報の再構築】をクリックします.(もしくは[ファイル] - [プロパティ] - [位置情報の再構築]でも同じです.)

<u>位置情報の再構築は,エラー線(赤い線)などがあると正しく動きません.</u> あらかじめエラー線がない状態に設計データを修正しておくか 飛んだ部材を配置しなおしてください.



第5項 距離測定と大きさ取得

墓石設計では , ■ 【2点指定】で寸法を測ることができます.また,下図のように,対角
 に , と2点を取れば,間口(X)・奥行(Y)・高さ(Z)方向を一度に測ることができます.
 測った距離は,画面下部にそれぞれ表示されます.



また,【大きさ取得】ボタンを押すと,測った2点に合わせ,現在右上に選択されている部材の間口・奥行・高さを自動で入力し,取った2点に合わせて,部材の基準点が設定されます.



第6項 角度の測り方

基石設計では, ●・ 【2点指定】で角度を測ることができます. 測った角度は,画面下部にそれぞれ表示されます.



2点で測った角度は、回転軸となる視点から見て、2点間を取った1点目の左回りとなります.

視点方向から見て,1点目より右側のラインが角度「0」になり,左回りに計測します. 計測した2点が,180度を超える場合は,角度「0」から「-」(マイナス)の角度が表示されます.





右図の場合,の部材の上に子柱の部材を配置する場合は,角度Z方向を見ます.



回転する角度は,計測した角度から「90 度」を引い た角度になりますので, 角度Zに「101.31 90」と入力します.



それぞれの **ZX ZY ZZ** ボタンをクリックすると ,「形状入力ウィンドウ」で選択されている角度項目に , 計測した数値が入力されます .

斜めの箇所に移動量を含んだ部材の配置方法(参考資料)

下図の様に,斜めの箇所に配置する際に,移動量を含んだ配置は,斜めの距離も入力しなくて はなりません.

【2点指定】で下図の1点目2点目の順番に角度を測ります.この場合は,X方向の角度を使用します.



「形状入力ウィンドウ」の角度Xに「78.69」と入力し,移動Xに「-20」、移動Zに「10」と入力します.斜めに配置しますので、移動Yに下図「A」の距離を入力します.

「A」の距離は三角関数を用いて「10*(tan(90-78.69))となります.



第3節 図面編集

図面編集で「目地抜き寸法」を付加する手順をご説明します。

図面編集で寸法付けする場合に「Shift」キーを押しながら頂点を選択することで、目地抜き寸 法を付加することが可能です。その場合の制限事項としては「墓石設計」で目地を入れておくこ とが必要となります。

第1項 目地抜き寸法の付加手順

通常の寸法付加手順と同じように「頂点選択」ボタン、または「線分選択」ボタンを押します。



次に、「Shift」キーを押しながら目地抜き寸法を付けたい頂点を選択して、[右クリック]で適した寸法表記を選択すると、目地抜き寸法が付加されます。



第4節 MICS/Art 2 背景写真の合成

第1項 イメージブラウザを使用した背景取り込み

Art で収録されている石目写真や背景写真以外にも,オリジナルの画像データを石目や背景 として使用することができます.対応ファイルは「jpeg」です.あらかじめ,画像データを使用 できる状態で取り込んでおいてください.

- 1. [ファイル] [イメージブラウザ]を選択します.
- 2. 『イメージブラウザ』ウインドウ左上の フォルダボタンを押します.



3. 『フォルダの参照』ウインドウが表示されますので,呼び出したい画像データが 格納されているフォルダを選択し,【OK】を押します.



- 4. イメージブラウザ内に画像が表示されたら,プレビュー画面にドラッグアンドドロップして貼り付けます.
 (データ階層で貼り付ける階層を選択し,画像の上で右クリックして「選択したオブジェクトに適用」でも貼り付けることができます.)
- 5. 多目的コントローラのテクスチャータグを選択し「横方向に反転」にチェック マークを入れます.

第2項 写真を撮影する際の注意点

 現場で写真を撮影する際には、画面いっぱいに地面を撮影するのではなく、外柵・石塔を載 せてもきちんと収まるよう、出来上がりをイメージして撮影してください。
 画面いっぱいに地面を撮影すると、Art で合成すると上部分が切れてしまいます。



- 2. 霊園などで敷地の隣にも外柵や竿石がある場合、少し写っていると高さや角度の調節がしや すくなります.
- 3. デジカメで撮った写真やスキャナで取り込んだ画像は2次元で,MICS/Art で作成したデ ータは3次元です.2次元のデータと3次元のデータを完全に合わせることは難しいのです が,視点を移動したり,視野角の数値を調節して調整してください.

メモ



第3項 背景写真合成(視野角の変更)

視野角とはカメラに写された光景の範囲を角度で表したものです.背景画像とMICS/Artのデータを合成する際,写真に写った角とMICS/Artのデータの角をあわせる際に,視野角の調節をするとうまくいくことがあります.



視野角 60 度

視野角 30 度

第4項 背景写真合成(基準点と大きさの変更)

視野角の調整で角度を合わせてから、さらに微調節する場合は「オブジェクトの中心を設定」 を変更して、データ全体の大きさを変更すると角を合わせることが可能です.

> 変更した大きさは Art データのみの変更になりますので、墓石設計などの MICS データに影響はありません.発注などに使用する場合は必ず墓石設計でのデータ 変更をお願いします.



- 1. データ階層で「外柵」を選択し,メニューの「編集」 「オブジェクトの中心を設定」を 選択します.
- ワークビューに基準点となる黄色い四角が表示されますので,右下の角(下図)をクリックし赤色に変更されたことを確認して,「回転と大きさの中心」タブを【OK】で閉じます. (位置はX・Y・Zの数値で指定することも可能です)



🚰 回転と大きさの中心	×
× 2100	
Y 0	
Z 0	
🕑 #+>>セル 🕙 ок	\supset

基準点が確定したので,大きさの変更を行います.
 ワークビュー左下の左から2番目の【移動】を長押しして「大きさの変更」を選択します.



4. ワークビュー上で左右にドラックして,横方向の幅を合わせます.



5. 次に奥行きを変更しますので,マウスのホイールボタンを回して奥側の角まで伸ばします.



多目的コントローラの「大きさ」でも変更は可能です. 多目的コントローラで変更する場合 は、数値を直接入力するか、変更した い方向(X・Y・Z)にカーソルをあて マウスのホイールボタンを回してく ださい. X 1.11 Y 1.60

細かい指定は数値指定で行います.

- 多日町 コントロ	-7	
大きを包彩		
	X 1.11	
	Y 1.60	
	Z 1	

第5項 光源の選択と移動

MICS/Art では初期段階でオブジェクトを3つの光源で照らしています.これら3つの光源 を移動させることで,オブジェクトの影付けや反射を調節することができます.必要に応じて光 源の移動を行ってください.

1. 画面左上の『データ階層』ウインドウで「光源1」を選択します.



+ はその階層の下にさらにデータがあることを表します. + をクリックするとマークが - に変わり,下部の階層を 表示します.

光源1から3まで3つの光源がありますが,影響が一番大きいのは光源1です. ここでは光源1を移動させ,調節します.

 2. 画面右下の「配置アシスタント1」を使用します.初期状態の視点は平面図です. ウインドウ左下の左から2番目の
 【移動】を押します.



3. 「配置アシスタント1」内で黄色く表示されているのが光源1です.マウスをドラッグして 光源1を移動させると,プレビュー表示で光の当たり方が変わることを確認してください.



第6項 光源と視点の登録

光源や視点を調整した後,その状態を登録することができます.任意の光源を作成し,登録してみましょう.

1. データ階層で「光源」を選択します.(視点を登録する場合は「配置」を選びます.)



2. [ファイル] - [ライブラリオブジェクトとして保存]を選択します.



3. 「名前をつけて保存」ウインドウが表示されますので, My Library 内の「007 光源」を選択し,任意の名前をつけて【保存】を押します.



4 呼び出す際には、マルチメディアライブラリの「マイライブラリ」内の「007 光源」を選択し、登録した光源をワークビュー内にドラッグアンドドロップします.その後、もともと存在した光源を選択し[編集] - [オブジェクトの削除]で削除します.

編集Œ)	表示♡	作成①	検索(<u>S</u>) し
元に戻	す(<u>U</u>)		Ctrl+Z
やり直し	J(<u>R</u>)		Ctrl+Y
文字の	切り取り(<u>T</u>)		Ctrl+X
文字の	⊐ピー(<u>C</u>)		Ctrl+C
文字の	貼り付け(<u>P</u>))	Ctrl+V
, オブジェ	クトの削除(<u>(D)</u>	Del

第7項 ポリゴン分割(叩き加工などの表現)

ひとつの部材で,部分的に違う石目を貼り付けたい場合は「ポリゴンの分離」を行います.

- 1. 分割したい面をなるべく大きく表示します.
- 2. [編集] [ポリゴンを選択して分離する]を選択します.



- マウスで分離したい面をクリックして選択します.
 複数の面を選択する場合,キーボードのShiftを押しながら選択してください.
 選択を解除する場合はキーボードのAltを押しながら選択します.
- 4. 選択したらワークビュー下部の「ポリゴン分離」を押します.



5. データ階層内に「分離したポリゴン」が生成されます.



 6. 分離したポリゴンを選択し、マルチメディアライブラリから貼り付けたい材質を選択し、 「右クリック」-「選択したオブジェクトに適用」を押します。



第5節 図面管理(2007.10 新機能)

図面管理は Pro 全体を統括・管理するプログラムです.

他のプログラムの起動と図面データファイルの管理という2つの機能を持っています. 2007.10 バージョンからの新しくなった図面管理機能をご紹介します.

第1項 一時フォルダにコピーする機能

「送信」メニューに「一時フォルダにコピー」機能を追加しました.

この機能は,オリジナルの作成部材を添付して圧縮ファイルを生成後,送信する場合に便利 な機能です.

また,インタネットに接続していないパソコンからデータを取り出す場合,設計データとオ リジナル作成部材を一度に取り出すことができます.

図面管理を終了すると,この一時フォルダの中身は自動的に削除されます. ユーザー作成部材がある場合は,一時フォルダにコピーすると「MICS 環境設定」の 「送信添付設定」にかかわらず,ユーザー作成部材も一時フォルダにコピーされます.

一時フォルダからデータを圧縮してメールを送信する手順

1. 送信したいデータを図面管理上で選択し,[右クリック]-「送信」-「一時フォルダにコ ピー」します.



2. エクスプローラが表示されますので,メニューの「編集」から「すべて選択」を選びます.

マイル(E)	編集(<u>E</u>)	表示♡	お気に入り(<u>A</u>)	ツール(<u>T</u>) へ
a ma	元に戻る	すー削除(し	<u>I)</u> Ctrl+Z	u 8 📖 -
B Hea	切り取り	Ð	Ctrl+X	1V ×
ドレス(<u>D</u>)	(2)	Ctrl+C	mp¥Send.tmp
	貼り付け ショート・	ナ(<u>P</u>) カット/の眼に (Ctrl+V trl+(s)	A
ファイル		001008001	10.00	
🤭 新し	フォルダ・	へコピー(E) ∧ 認酬∩∩)0023.mba
- 🍝 E.O.		<u>~~19⊞/J\⊻</u> /		00024.mba
2 50	すべて遠	【訳(<u>A</u>)	Ctrl+A	00025.mba
🔛 CV.	選択の	切り替えの		00040.mba
				41039N7###19 aif

3. 選択されたデータの上で[右クリック] - 「送る」 - 「圧縮(zip 形式)フォルダ」を選択 します.新規に zip フォルダが作成されますので,そのフォルダをメールに添付してくだ さい.

 ② 99500021 (Mbs) ③ 995000 ☞ 995000 ☞ 995000 ☞ 995000 ○ 995000 ○ 995000 ○ 1/ルススキャン ○ ND3分 送る(N) 	25 KB MICS 部材データ 2004/07/2 7 KB MICS 部材データ 2004/07/2 7 KB MICS 部材データ 2004/07/2 9 KB MICS 部材データ 2004/07/2 2 KB MICS 部材データ 2004/07/2 2 KB MICS 部材データ 2004/07/2 Skype	圧縮フォルダ(zip) のアイコン図
ND3外 ↓刀り取り(T) ▲ND3外 」ピー(C)	 「アスクトップ (ショートカットを作成) マイ ドキュメント 	
ND391 ショートカットの作成(S)	 1 圧縮 (zip 形式) フォルダ	

インタネットに接続していないパソコンからデータを取り出す場合は,データ選択後 「送る」-「適応する媒体(CD・リムーバルディスクなど)」を選択してください.

第2項 データ復旧機能 (バックアップ)

2007.10 バージョンから,図面管理上でデータを削除した直後(設計データが選択されていない状態)に「バックアップを開く」メニューを選択すると削除したバックアップフォルダを開く 機能を追加しました.

<< バックアップデータの保存場所 >>

Windows 2000/XP (デフォルト) C:¥Documents and Settings¥"ログイン名"¥Local Settings¥Temp¥Rescue¥C_¥MyDoc ¥Micsdat¥"ページ名"フォルダ

Windows Vista (デフォルト) C:¥Users¥ "ログイン名 " ¥AppData¥Local¥Temp¥Rescue¥C_¥Users¥Public¥Doc ¥MICS¥Plan¥Mics フォルダ¥ "ページ名 "フォルダ

このバックアップデータの保存フォルダは「ディスクのクリーンアップ」の操作を実行すると削除されます.

バックアップ手順

図面管理から間違えてデータを削除してしまった場合の手順をご説明します. この操作は,削除直後に限ります.

 図面管理でデータが選択されていない状態 を確認して、【ファイル】 - 「バックアップ を開く」を選択します.



- エクスプローラが起動し、削除してしまったデータのバックアップが表示されますので、 エクスプローラ内にあるファイルをすべて選択します。
- 3. 選択したデータを,図面管理上にドラッグアンドドロップします.ドロップの際は,マ ウスのポインタが+になっていることを確認して手を離してください.



4. 図面管理上にデータが復元されたことを確認してください.

すでに他のデータを選択してしまった場合は,サムネイル表示のチェックマークを外して,一覧表示にし,何もない場所をクリックすると選択解除になります.

C:¥My Documents¥Micsdat	▼ 参照 (🔽 🛄 ネイル	表示 設計 図面編
ページ名 2008.04 静岡IT講習会	▼ ページ編集 1/1	
⊙ 外栅名順 ○ 作成日順 ⊙ 昇順 ○	 逢順 外柵数:2 空き:111.79 Gノ	ドイト 隠線処理 図面出対

第3項 アイコンイメージを表示する

2007.10 バージョンからメニューにアイコンイメージを表示する設定を追加しました.

アイコンが存在するメニューには,アイコンのイメージが追加され,墓石設計,部材情報編 集の一部のメニュー選択時にサムネイル表示に変わります.

また,「図面編集(選択)」メニューから図面を選択する際に,図面を縮小表示することが可能です.

基石設計(D) ▶			
[[]			
図面編集(自動) (A) 🛛 📕			
図面編集(選択)(<u>S</u>) ▶	- 1ページ →		
図面出力(型) ▶	2ページ ▶		
加工指示図(P) 🏭	<u>3ページ</u> ▶	外観図(S)	
部品詳細図(<u>D</u>) ▶	<u>4ページ・</u>		
MICS/Art変換(N)			
MICS/Art 🔷			
MICS/ArtII 変換(C) 転		平面図(P)	
MICS/ArtII 🛛 🛃			┞┎══┱╨┥╿
ブレゼン <u>V</u> R 🛃			
ファイル編集(E) ・		右側面図(P)	
選択して複写① ▶			
配置データファイルの複写(B) ▶		左側面図(L)	
MICSファイルの複写(M) ト		_	1
移動(M)			
削除(<u>D</u>) →		正面図(E)	
送信(<u>S</u>)			

この設定を有効にする とメニュー選択時にサ ムネイル表示用の画像 を生成するため,若干 時間がかかることがあ ります.

デフォルトは設定され ていません.

アイコンイメージ設定方法

- 1. 「図面管理」 【ツール】 「MICS 環境設定」を起動します.
- 2. MICS 環境設定画面が表示されますので、「画面」を選択します.
- 3. 画面の「メニュー」の「メニューにアイコンを追加する」にチェックマークを入れて【適応】を選択し、【OK】ボタンで終了します.

MICS環境設定	
基石設計 図面編集設定 その他 表示 色	設定 パス設定 パス設定(管理者用) 送信添付設定 画面
<u> - ツールバー</u>	
□ ボタンを拡大表示する	0 Pixel
│ 境界幅を設定する	Pixel
マ メニューにアイコンを追加する	

第6節 墓石設計(2007.10 新機能)

墓石設計は基本になる mbl (配置データ)を作成するプログラムです. 2007.10 バージョンからの便利に使っていただくための機能をご紹介します.

第1項 過去に呼び出した部材の表示機能

2007.10 バージョンから過去に呼び出した部材の一覧を表示することが可能です. 過去に表示した形状を配置する際に,探す手間が省けます.



第2項 過去に配置した寸法での部材形状表示機能

過去に配置した同一形状の部材を最大10個まで表示することが可能です. 根石など同一形状で,厚み・高さなどが同じ部材を配置する場合に,有効な機能です

部材マスタ3 ▼ 階段 ▼ 部材(B) 形状 ▼ 0101 初期値 0 ÷ / 4 ▼ 寸法 H 50	\bigcirc
最大表示数は10個です.	
表示される部材は , 同じ部材番号になります . 表示された画像をクリックして部材を選択することが可能 です .	
表示される部材の寸法は,過去に配置した寸法になります.	
最大10個まで記憶され,古いものから自動的に上書きされ	
Mba・Mbz 部材は別々に記憶されます. この機能は両面記字の「メニュ」にマイコンを追加する。を	
この機能は画面設定の・メニューにアイコンを追加する」を ONLにするとご利用いただけます	
しててものにつきていた。	

実際に確認してみましょう.

形状番号「0102」を呼び出して,初期の状態で1つ配置します. 次に,下記のように設定し,配置して【部材形状表示】ボタンを押してください.



第3項 過去に選択したデータの一覧表示機能

「設計データの追加」で過去に選択したデータを墓石設計上で表示・選択することが可能です.

スピンボタンを使用した設計データの挿入手順

1. 墓石設計で「設計データの追加」ボタン,右側の 【スピンボタン】をクリックします.



2. 過去に挿入したデータが表示されますので,挿入したいデータを選択します.



第4項 形状入力ダイアログの値変更

MICS の標準部材の中には,大きく寸法を変更させても元の形状が分かるように、パラメー ターの値に比例の計算式を入れている部材があります.

その比例式を初期値に戻したい場合は、【初期値】の右側にある【値への変更】ボタンを押してください.式から値へ変換します.



第5項 パラメータ表示寸法・目地表示数のスピンボタン機能

MICS の部材には最大 30 ヶ所の入力寸法パラメータが設定されています.

2007.10 バージョンから,形状入力ウィンドウで表示する数値を「スピンボタン」で変更する ことができます.

スピンボタンで変更したい数値にし、寸法パラメータいずれかをクリックしてください. 表示数が変更されます.



第7節 図面出力(2007.10 新機能)

2007.10 バージョンからの図面出力では,従来のレイアウト編集に加え,「隠線処理」・「図面編 集」の機能も行えるようになりました。今回は「5-1図面出力練習用データ」というデータを 例にして,2007.10 バージョンからの新機能をご説明します.

第1項 隠線処理機能

従来,図面出力起動時に枠内の隠線処理が行われていない場合,枠だけが表示され,隠線処理 結果は表示されませんでしたが,2007.10 バージョンより,表示形式が選択できるようになりま した.図面出力起動時に,隠線処理されていない枠の表示を「表示する」()「表示しない」() 「隠線処理をする」()「2次元変換をする」()「隠線消去する」()「点線処理をする」() の6つの項目から設定することができます.

設定ごとに,隠線処理結果の内容は下図のからのように表示されます.

表示する

表示しない

隠線処理をする





2次元変換をする

隠線消去する

点線隠線処理をする



2次元変換では,ワイヤーフレーム(向こう側が透けて見えている)状態で,データを2次 元化します.

隠線処理機能の設定手順

図面出力で隠線処理するための,設定変更の手順をご説明いたします. この設定は一度行うと,これ以降すべての設計データに対して有効となります.

- 1. 図面管理で「03_図面出力練習用データ」を選択し、「図面出力」を起動します. この状態ではまだ隠線処理は行っていません.
- 「図面出力」が下図の状態で起動します.
 レイアウトの初期値設定は「外観+3面+文字枠」(枠表示あり)です.
 隠線処理を行っていないため,それぞれの枠のみが表示されることを確認します.



3. 設定を変更します.図面出力の「設定」-「図面出力設定」を起動します.



4. 「図面出力設定」タブを開きます.

図面出力設定		
初期レイアウト	色と線の設定	文字初期設定
文字枠初期設定	文字の統一設定	図面出力設定

5. 「隠線処理されていない枠」の項目から,表示方法を選択します. 今回は初期設定の「表示する」から「隠線処理」へ変更します.「隠線処理」をクリック して選択し【OK】を押してください.

— B 開糸	泉処理され)	ていない枠		
0	、表示する	• 題線処理	1) 0 隠	線消去
0	表示しな	い 02次元素	換 ①点	線処理
夕	観1視点	配置視点 💌	外観2視点	右斜め標準 💌
夕	観3視点	左斜め標準 💌	外観4視点	右アイソメ 💌

この設定は隠線処理されていない枠に対してのみ,有効です. 隠線処理した枠に対してこの設定は反映されません. 隠線処理後に表示を変更したい場合は枠を選択し,画面上の「隠線処理」メニュ ー内から表示方法を選択しなおします.

6. 設定を変更すると下図の確認メッセージが表示されますので、【はい】を選択します.

Planout 🛛	#I2 X
	国面編集用に設計データを読み込みますか?
の設定変更をすぐに変更しますか? (パンえ(N)	 今後、このメッセージを表示しない はい いいえ



7. 隠線処理が行われ,下図の状態になります.



第2項 視点変更手順

2007.10 バージョンから図面出力で外観図の視点を変更することが可能です.

1. 外観図をクリックし青色の枠になったことを確認して,[右クリック]-「視点変更」を 選択します.



視点変更画面から表示したい視点を選択し【OK】を押します。
 今回は右斜めから左斜めに変更しますので,左斜めを選択し【OK】を押してください。



3. 図面出力上で外観図が左標準視点に変更されていることを確認します。



第3項 色の ON・OFF 設定

2007.10 バージョンから,墓石設計で指定した色の ON・OFF を図面出力で切り替え,自動的に隠線処理を行うことが可能です.

今回は,新規で枠作成をして2ページ目の外観図(外観2視点)を挿入して使用します.

- 枠が選択されていないことを確認して 何もないところで[右クリック] - 「新規枠作成」を選択します.
- 2. 右図のように から の順番で四角の枠を作成します.



- 3. 枠が確定すると,プルダウンメニューが表示され ますので、「2ページ」-「外観図」を選択します.
- 4. 外観図の2ページ目が表示されます.

1ページ(<u>O</u>)	•
2ページ(<u>S</u>)	▶ 外観図(S)
3ページ(T) 4ページ(E)	▶ 平面図(U) ▶ 右側面図(R)
文字枠(D)	
文字列枠(<u>M</u>)	正面図(F)
画像枠(D	背面図(B)
一覧表(L)	▶ 加工図(P)
隠線枠(<u>H</u>)	
出力データ枠(<u>A</u>)	
詳細図データ枠(<u>P</u>)	

5. 色のレイヤ表示を変更しますので,そのまま[右クリック] - 「色レイヤ変更」を選択します.

□ 隠線処理① 視点変更(Y)	•
編集表示(E)	Þ

6. 表示レイヤ画面が表示され,墓石設計で使用した設計色ボタンの ON・OFF が選択でき るようになります.



- 7. 表示を OFF にしたい設計色をクリックして, ボタンを上げた状態にします. 今回は,石塔のみを表示させますので,【BK】・【GR】をOFFにします.
- 8. 表示レイヤ画面に石塔のみが表示されていることを確認して【OK】を押します.
- 9. 石塔のみが表示されます.

第4項 図面編集機能

従来, 寸法つけなどの編集は「図面編集」で行っていましたが, 2007.10 バージョンより「図面出力」でも「図面編集」の機能が使えるようになりました.

「図面出力」の「図面編集」機能は初期設定では OFF になっています. 設定を変更し,図面出力上で編集作業を行ってみましょう.

図面編集機能の設定手順

1. 図面出力の[設定]-[図面出力設定]を起動します.



2. 「図面出力設定」タブを開きます.

図面出力設定		
初期レイアウト	色と線の設定	文字初期設定
文字枠初期設定	文字の統一設定	図面出力設定

3.「図面出力で編集を有効にする」のチェックを入れます.
 その他の設定も,必要に応じて行ってください.

今回は「図面出力で図面編集を有効にする」・「図面編集にグリットを表示する」・「編集時 にダブルクリックを有効にする」の3箇所にチェックマークを入れ【OK】を押します.

▼ 図面出力で図面編集を有効にする
□ 隠線処理結果保存時に確認ダイアログを表示する
▶ 図面編集時にグリッドを表示する
▶ 編集時にダブルクリックを有効にする
□ 図面編集用データ生成時に確認のメッセージを表示する

4. 下図の確認メッセージが表示されたら【はい】を選択します.

Planout			X
⚠	隠線処理され 図面出力で の設定変更	れていない枠 図面編集を有効 をすぐに変更します	(こする すか?
((t(NY)	いいえ(<u>N</u>)	

第5項 図面編集機能での寸法付け

- 1 平面図の上でダブルクリックします.
- 2 編集画面に入ります.編集ボタンは「図面編集」で使用されているものと同じです.
- 3 画面右上の編集ボタンを押して,編集作業を行います.





4 メニューの「表示」 - 「グリッド」 - 「設定」からグリッド設定ダイアログを表示して, 下図のように設定されていることを確認し【OK】を押します.





5 画面上部の 「【頂点選択】を押し, 平面図の奥側2点を拡大しながらクリックします.



6 頂点選択後 [右クリック] - 「平行寸法」を選択して,「100」のグリッド間隔のところで クリック後, [右クリック] - 「実行」を選択します.



7 平面図,左側の奥行き方向にも同様に寸法を付けますので,下図のように頂点の選択をし [右クリック]-「垂直」を指定して,グリッド「-100」の位置でクリック後,[右クリッ ク]-「実行」を選択します.



8 「右クリック」-「編集終了」を選択して,出力画面に戻ります.

9 上記手順と同じように「正面図」と「右側面図」の寸法付けを行います. 該当図面を【ダブルクリック】して,全画面編集画面に移動します.

なお,寸法の位置指定は平面図と同じグリッドの間隔を100とします.



- 10 終わったら 🖊 【編集終了】を押して,図面出力に戻ります.
- 11 枠を選択し,ホイールボタンを回して大きさの調整を行います. また,基準となる正面図枠を選択して(今回は正面図) 【枠の整列】を行います.



図面出力上で図面編集を行うには、下記の2つの方法があります.
 上記の「編集時にダブルクリックを有効にする」が ON になっていれば枠上でダブルクリックします.
 枠を選択しメニューから「図面編集」または「図面編集(全画面)」を選択します.
 編集した図面は、上書き保存されます.
 (設定によっては保存されないこともあります)
 グリッドを使う最大のメリットは、寸法位置を揃えられることです.
 寸法距離を一定に保つことで、一直線上に並べることができます.
 同様の手順で「図面出力」の図面編集機能でも寸法位置を揃える事が可能です.

第6項 線種の追加(図面編集機能)

図面編集で線を描く時に,従来の実線,破線,点線に加えて一点鎖線,二点鎖線,ジグザグ線, 波線,2重線,XXXX線,カギ形線の7種類の線種を追加しました.これらの線種は隠線処理, 加工指示図,部品詳細図でも使用することができます.

実際に編集を行ってみましょう.

1.図面出力の「正面図」枠をダブルクリックし、編集画面を起動します.

2. 🖓 【線分選択】を押して,線種変更する線分を選択します.



3. 右クリックして「線種変更」を選択します. 終わったら【編集終了】を押して,図面出力に戻ります.

中止(2) 那跳(2)	
線検索更低) 線太正変更(d)	実線(5) 破線(1)
線上寸法位) 平行寸法位) 3次元平行寸法位)	点線① 一点鎖線(2) 二点鎖線(3) 55号5線(2)
伸縮(1) 移動(2) 就写(2))決線(<u>4))</u> 2116線 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
頂き現物の	カギ形線化)

実線	
破線	
点線	
一点鎖線	
二点鎖線	
ジグザグ線	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
波線	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 重線	
XXXX 線	
カギ形線	

各線の大きさや間隔は固定で,変更することはできません. 2007.10 バージョン以前の古いバージョンでは実線で表示されます. 円や円弧で実線以外の線種の場合,正しく表示や印刷がされないことがあります. 画面と印刷物では,相対的な大きさが異なる場合があります. 部品詳細図 2003 にはこの機能はありません.